



## Інструкція щодо застосування засобу **Білизна базік прання (Bilysna bazik wash)**

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **Білизна базік прання (Bilysna bazik wash)** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) з метою якісного прання білизни в лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

### **Загальні положення.**

**Білизна базік прання (Bilysna bazik wash)** – м'який засіб у вигляді концентрату для прання лікарняної білизни.

**Склад засобу, мас. %:** каустична сода - 35, антиресорбент < 5, комплексоутворювач 20-25, інгібітори < 5, вода.

**Білизна базік прання (Bilysna bazik wash)** – створює лужне середовище і пом'якшує воду для досягнення умов максимальної ефективності миючих засобів, створює оптимальне значення рН для видалення забруднень, ефективно видаляє мінеральні, органічні речовини, сприяє видаленню забруднень шляхом перетворення їх в суспензію, спеціально розроблений для жорсткої води.

### **Приготування робочих розчинів:**

Для прання в умовах жорсткої води використовують концентрацію 0,3% - 1,1%.

| Концентрація/% | Експозиція/хв.   | Кількість засобу/мл на 1 кг сухої білизни |
|----------------|--|---|
| 0,3            | Експозиція прання вказана в інструкції виробника пральної машини | 3   |
| 1,1            |  | 11  |

При застосуванні в побутових пральних машинах використовувати не більше 25 мл/5 кг сухої білизни.

**Особливості застосування:** Всі роботи з засобом слід проводити в спеціальному одязі. Захищати руки гумовими рукавичками, уникати попадання в очі та на шкіру. Засіб використовувати тільки у комплексі з «Білизна нейтралізатор прання (Bilysna neutralizator wash)» у іншому випадку виробник не несе відповідальності за якість прання та можливі алергічні прояви.

### **Пакування, транспортування, зберігання.**

Засіб фасують у флакони від 100 мл до 1000 мл та каністри по 2 л, 3 л, 5л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

**Відповідає:** Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

**Вироблено згідно:** ТУ У 24.5-36257034-008:2011

**Виробник:** ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17;

**Виробничі потужності:** Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А

Тел./Факс: 0 800 33 15 02    E-mail: [help@lysoform.ua](mailto:help@lysoform.ua)